
GLACIER BAY®

Item #896-408
1000 006 787
1000 718 241
Model #FP4A4080SS
FP4A4080OB

USE AND CARE GUIDE

PULL-DOWN KITCHEN FAUCET



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m.-6 p.m., EST, Monday-Friday

1-855-434-5224

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this faucet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

Table of Contents

Safety Information

1. Cover the drain in your sink to avoid losing parts.
2. When installing the flexible hose, ensure there is no torsion or deformation; DO not fold into a V or L shape; DO not use if there are any cracks or deformations.

⚠ **WARNING:** Avoid contact of plastic parts with plumber's putty, pipe dope, or any other oil-based compound.

Limited Lifetime Warranty

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that proves defective. Simply, return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD Glacier (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial & business usage, whose purchasers are hereby, extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD Glacier for more details.

PLANNING INSTALLATION


Before you begin to install this product:

- Ensure that all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product. Contact customer service for replacement parts.
- Turn off the cold and hot water lines and turn on the old faucet to release built-up pressure.
- When installing your new faucet, first hand-tighten the connector nuts. Then use one wrench to hold the fitting and a second wrench to tighten the nut an additional 1/4 trun. Connections that are too tight will reduce the integrity of the system.

TOOLS REQUIRED


Adjustable Wrench


Safety Goggles



Phillips Screwdriver



Silicone Caulk

HARDWARE INCLUDED

NOTE: Hardware not shown to actual size.



AA


BB


CC

Part	Description	Quantity
AA	Hex wrench (H2.5 * 45mm L * 70mmL)	1
BB	Hex wrench (1*H2.5*53L)	1
CC	Aerator wrench	1

PACKAGE CONTENTS




Part	Description	Quantity
A	Faucet body	1
B	Spray head	1
C	Aerator	1
D	Quick connect tube	1
E	Putty plate	1
F	Water supply line	2
G	Quick connector	1
H	Base insert	1
I	Base	1
J	Deck plate	1
K	Hose	1
L	Rubber weight	1

Installation


1 Turning off the water supply

- Shut off the water supply.
- If necessary, remove the old faucet and clean off the installation surface.




2 Checking for thickness

- Check for the proper thickness of the sink.



3 Installing the faucet without the deckplate


- Insert the base (I) into sink.
- “FR↑NT” on the base (I) must face the front of the sink. Rotate the two half-moon locking nuts (2) inward before inserting the base (I) into the sink.




Installation (continued)

4 Installing the faucet with the deckplate


- Place a bead of silicone sealant (not included) around the base of the deck plate (J).
- Place the putty plate (E) and the deck plate (J) on the sink and insert the base (I).
- "FR↑NT" must face the front of the sink. Rotate the two half-moon locking nuts (2) inward before inserting the base (I) into the deck plate (J).






5 Tightening the base


- Turn the screws with the provided hex wrench (AA) clockwise until the locking nuts secure the base (I) in place.
- Remove the base insert (H) from the base (I).






6 Inserting the hose


- Remove the quick connector (G) from the hose (K).
- Insert the hose (K) through the small hole of the base (I).






7 Inserting the supply lines and quick connect tube


- Insert the supply lines (F) one by one through the large hole of the base (I).
- Insert the quick connect tube (D) through the large hole of the base (I).






8 Securing the faucet body

- Align the arrow on the faucet body (A) with the arrow on the base (I). Attach the faucet body (A) to the base (I) and turn counterclockwise until it locks.
- After installation, remove the arrow sticker.
- Secure the faucet body (A) by tightening the set screw with the provided hex wrench (BB).






9 Attaching the quick connector


- Remove the cap from the quick connect tube (D).
- Reattach the quick connector (G) to the hose (K).
- Attach the quick connector (G) to the quick connect tube (D). Pull down the quick connector (G) to ensure it is secure.

> **NOTE:** For removal, see "Quick Connector Removal."




10 Connecting water supply lines

- Connect the water supply lines (F) and tighten the water supply nuts (1).




11 Attaching the weight


- Locate the lowest point on the hose (L) and attach the rubber weight (K) to the hose (L). Use a Phillips screwdriver to secure.



12 Checking for leaks

- Remove the spray head (B) from the hose (K). Hold the hose tightly to prevent it from retracting.
- Turn on the water supply and check all of the water connections for leaks.
- If you discover any leaks, check the connections to ensure they are installed properly.
- Run the water for approximately 1 minute to flush the lines.
- Re-attach the spray head (B).






Operation

Removing the Quick Connecting Hose

> **CAUTION:** Use caution when removing the quick connecting hose connections in order to prevent cutting your hands.

- Push the quick connector (L) housing up.
- Hold the clip and housing together and pull down.



Care and Cleaning

This faucet is designed for years of trouble-free performance. Keep it looking new by doing the following:


- Clean periodically with a soft cloth.
- Avoid abrasive cleaners, steel wool, and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
There are leaks underneath the handle.	The retainer nut has come loose and the O-ring on the cartridge is dirty or damaged.	□ Tighten the retainer nut. □ Clear or replace the O-ring.
The aerator leaks or has an inconsistent water flow pattern.	The aerator is dirty or mis-fitted.	□ Remove the aerator and check for debris in the aerator screens. □ Confirm that the rubber washer is properly installed.
There are leaks from the hose underneath the deck.	The hose and spray head connection may be loose.	□ Tighten the connection between the spray head and hose.
The hose does not retract.	The weight is not installed in the appropriate position.	□ Reinstall or readjust the weight.

Service Parts

MODEL TYPE



Part	Description	Part No.
1	Index button	A66D558
2	Handle assembly	A069293
3	Handle adaptor	A017956
4	Trim cap	A103016
5	Locking nut	A104207
6	Ceramic disc cartridge	A507348N
7	Pattern clip	A012357
8	Hose guide	A126067KP
9	Hand spray with check valve	A523456WKP
10	Cover plate & putty plate	A667003

Part	Description	Part No.
11	Hose adaptor assembly	A66G142N
12	Spray hose	A514001WGR
13	Weight	A504713
14	Hex wrench (1*H2.5*53L)	A031217
15	Wrench (H2.5 * 45mm L * 70mmL)	A031011NI
16	Wrench	A031237GR

GLACIER BAY®

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m.-6 p.m., EST, Monday-Friday

1-855-434-5224

HOMEDEPOT.COM


Retain this manual for future use.

Núm. de artículo 896-408
1000 006 787
1000 718 241

Núm. de modelo FP4A4080SS
FP4A4080OB

GUÍA DE USO Y CUIDADO

GRIFO EXTRAÍBLE PARA COCINA



¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda, llame a Servicio al Cliente de Glacier Bay de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

1-855-434-5224

HOMEDEPOT.COM

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Glacier Bay por la compra de este grifo. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Glacier Bay!

Tabla de contenido

Información de seguridad

1. Cubra el desagüe en su lavabo para evitar que se pierdan piezas.
2. Al instalar la mauera flexible, procure no torcerla ni deformarla; NO la doble en forma de V o L. NO la utilice si está agrietada o deformada.

⚠ **ADVERTENCIA:** Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de fontanero, grasa para rosca de tuberías, o cualquier compuesto basado en petróleo.

Garantía de por vida limitada

Los productos de Glacier Bay están fabricados con normas y mano de obra de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía de por vida limitada. Los productos de Glacier Bay están garantizados al comprador consumidor original de estar libres de defectos en materiales o mano de obra. Reemplazaremos LIBRE DE CARGOS cualquier producto o pieza que se demuestre está defectuosa. Símplemente, devuelva el producto a cualquiera de las ubicaciones de venta al detalle de The Home Depot o llame al 1-855-HD Glacier (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. La prueba de compra (recibo de venta original) del comprador consumidor original debe estar disponible para todos los reclamos de garantía de Glacier Bay.

Esta garantía excluye daños y fallos incidentales/consecuenciales debido al mal uso, abuso o desgaste normal por el uso. Esta garantía excluye todos los usos industriales, comerciales y de negocios, a cuyos compradores por la presente, se les ha ampliado una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, con todos los otros artículos de esta garantía que aplican excepto la duración de la garantía.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo tanto, las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicar a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Por favor, vaya a una tienda o llame al 1-855-HD Glacier para más detalles.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN


Antes de comenzar a instalar este producto:

- □ Asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las partes con la lista de contenido del paquete. Si hace falta alguna parte o se encuentra dañada, no intente instalar el producto. Póngase en contacto con servicio al cliente para las partes de reemplazo.
- □ Cierra las líneas de suministro de agua fría y caliente, y abre el grifo viejo para que libere la presión acumulada.
- □ Al instalar tu grifo nuevo, primero aprieta con la mano las tuercas conectoras. Después usa una llave para sujetar el acoplamiento y con otra llave aprieta la tuerca un cuarto de vuelta más. Las conexiones muy ajustadas comprometerán la integridad del sistema.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS


Llave ajustable


Gafas de seguridad



Destornillador Phillips



Sellador de silicona

SE INCLUYE LOS HARRAJES

NOTA : El tamaño de las piezas que se muestran no es el real.



AA


BB


CC

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Llave hexagonal (H2.5 * 45mm L * 70mmL)	1
BB	Llave hexagonal (1*H2.5*53L)	1
CC	Llave para aireador	1

CONTENIDO DEL PAQUETE




Pieza	Descripción	Cantidad
A	Cuerpo del grifo	1
B	Cabezal de rociador	1
C	Aireador	1
D	Tubo de conexión rápida	1
E	Placa para masilla	1
F	Línea de suministro de agua	2
G	Conector rápido	1
H	Pieza de inserción de la base	1
I	Base	1
J	Placa de cubierta	1
K	Manguera	1
L	Peso de goma	1

Instalación


1 Cierre del suministro de agua

- Cierre el suministro de agua.
- Si es necesario, retire el grifo viejo y limpie la superficie de instalación.




2 Verificación de grosor

- Verifica el grosor adecuado del fregadero.



3 Instalación del grifo sin la placa de cubierta


- Coloca la base (I) en el fregadero.
- El "FR↑NT" (FRENTE) de la base (I) debe mirar hacia la parte frontal del fregadero. Rota las dos contratuercas de media luna (2) hacia adentro antes de colocar la base (I) en el fregadero.



Instalación (continuación)


4 Instalación del grifo con la placa de cubierta

- □ Ponga una gota de sellante de silicona (no incluido) alrededor de la base de la placa de cubierta (J).
- □ Coloca la placa de masilla (E) y la placa de cubierta (J) sobre el fregadero y coloca la base (I).
- □ El “FR🡅NT” (FRENTE) debe mirar hacia la parte frontal del fregadero. Rota las dos contratuercas de media luna (2) hacia adentro antes de colocar la base (I) en el fregadero.




5 Fijación de la base

- □ Gira los tornillos con la llave hexagonal suministrada (AA) hacia la derecha hasta que las contratuercas aseguren la base (I) en su lugar.
- □ Retira la base de inserción (H) de la base (I).




6 Inserción de la manguera


- □ Retira el conector rápido (G)de la manguera (K).
- □ Inserte la manguera (K) a través del orificio pequeño de la base (I).



7 Inserción de las líneas de suministro y el tubo de conexión rápida


- ☐ Inserta las líneas de suministro (F) de a una a la vez a través del orificio grande de la base (I).
- ☐ Inserta el tubo de conexión rápida (D) a través del orificio grande de la base (I).






8 Fijación del cuerpo del grifo

- ☐ Alinea la flecha del cuerpo del grifo (A) con la flecha en la base (I). Une el cuerpo del grifo (A) a la base (I) y gira hacia la izquierda hasta que encaje.
- ☐ Después de la instalación, retire la etiqueta del flecha.
- ☐ Asegura el cuerpo del grifo (A) ajustando la tornillo de fijación con la llave hexagonal suministrada (BB).






9 Sujeción del conector rápido


- ☐ Retira la tapa del tubo de conexión rápida (D).
- ☐ Vuelve a colocar el conector rápido (G) a la manguera (K).
- ☐ Coloca el conector rápido (G) al tubo de conexión rápida (D). Tira del conector rápido (G) para verificar que esté asegurado.

> **NOTA:** Para retirar, consulte el aparado “Para retirar el conector rápido”




10 Conexión de las líneas de suministro de agua

- Conecta las líneas de suministro de agua (F) y aprieta las tuercas de suministro de agua (1).




11 Sujeción del peso

- Localice el punto más bajo de la manguera (L) y coloque el peso de caucho (K) en la manguera (L). Use un destornillador Phillips para apretar el peso.



12 Comprobación de fugas

- Retire la cabeza del rociador (B) de la manguera (K). Sostén firmemente la manguera para evitar que se retraiga.
- Abra la alimentación de agua y verifique todas las conexiones de agua para ver si hay pérdidas de agua.
- Si encuentra alguna pérdida de agua, verifique las conexiones y compruebe que estén bien instaladas.
- Deje correr el agua durante 1 minuto para enjuagar las tuberías.
- Vuelva a colocar la cabeza del rociador (B).




Operación

Para retirar el conector rápido de la manguera

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado al retirar el extremo del conector rápido de la manguera para no sufrir cortes en las manos.

- Empuje hacia arriba el receptáculo del conector rápido (L).
- Sujete el clip y el receptáculo juntos y jale hacia abajo.



Cuidado y limpieza


Este grifo está diseñado para muchos años de trabajo libre de problemas. Manténgalo como nuevo haciendo lo siguiente:

- Límpielo periódicamente con un paño suave.
- Evite usar limpiadores abrasivos, lana de acero y químicos fuertes ya que opacarán el acabado y anularán su garantía.

Resolución de fallas

Problema	Posible causa	Solución
Hay fugas debajo de la manija.	La tuerca retenedora se ha aflojado y el anillo O en el cartucho está sucio o dañado.	□ Apriete la tuerca retenedora. □ Limpie o reemplace el anillo O.
El aireador tiene fugas o tiene un patrón inconsistente de flujo de agua.	El aireador está sucio o no está ajustado correctamente.	□ Retire el aireador y revise en busca de desechos en las mallas del aireador. □ Confirme que la arandela de goma está instalada adecuadamente.
Hay fugas de la manguera debajo de la cubierta.	La conexión entre el cabezal del rociador y la manguera puede estar floja.	□ Aprieta la conexión entre el cabezal del rociador y la manguera.
La manguera no se retrae.	El peso no está instalado en la posición adecuada.	□ Reinstalar o reajuste el peso.

TIPO DE MODELO



Pieza	Descripción	Pieza No.
1	Botón indicador	A66D558
2	Ensamblaje de manija	A069293
3	Adaptador de manija	A017956
4	Tapa ornamental	A103016
5	Contratuerca	A104207
6	Cartucho de disco cerámico	A507348N
7	Seguro estructural	A012357
8	Guía de la manguera	A126067KP
9	Rociador de mano con válvula de control	A523456WKP
10	Cubierta y placa de masilla	A667003

Pieza	Descripción	Pieza No.
11	Ensamblaje del adaptador de manguera	A66G142N
12	Manguera del rociador	A514001WGR
13	Pesas	A504713
14	Llave hexagonal (1*H2.5*53L)	A031217
15	Llave (H2.5 * 45mm L * 70mmL)	A031011NI
16	Llave	A031237GR

GLACIER BAY®

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda, llame a Servicio al Cliente de Glacier Bay de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

1-855-434-5224

HOMEDEPOT.COM

Conserve este manual para uso futuro.